




Teile-Liste / Parts List / Liste de pièces détachées 105/04A

BANTAM 9/18

SAUGKOPF KPL.  
MOTOR HEAD CPL.  
TETE ASPIRANTE CPL.

15.03.98.

AB SERIE-NR./  
STARTING WITH SERIES NO./  
A PARTIR DU NO. SERIE  
13434



**BANTAM 9/18**

A PARTIR DU NO. DE SERIE 13434

TETE ASPIRANTE CPL.

AVEC LAMB MOTEUR 850W 116344-00

LISTE DE PIECES

40130

Index	No	pcs	Désignation
1	96715	3	VIS A TOLE 7981C 2,9X9,5-ST VZP
2	35008	1	SUPPORT
3	35009	1	RESSORT DE TRACTION
4	35007	1	COUVERCLE
5	35076	1	JOINT
6	34500	1	INTERRUPTEUR BASCULE
7	34508	1	PRISE ACC. AVEC CONDEN.
8	34513	1	CONDENSATEUR PROT. 0,22MF
9	96754	10	VIS A TETE BOMBEE PT KA50X16-ST V
10	34570	1	PARTIE SUP. DE COUVERCLE A. TOLE
11	99802	1	PLAQUETTE FOURNISS. NO.3
12	34502	1	RONDELLE EN MOUSSE
13	34503	1	SILENCIEUX
14	34572	1	COUVERCLE SUP. AVEC TOLE
15	34515	1	BAGUE EN MOUSSE
16	34571	1	PLAQUE DE BASE AVEC TOLE
17			
18	34505	1	JOINT POUR BASE
19	34506	1	CORBEILLE SAC A POUSSIERE
20	35075	1	CACHE INTERRUPTEUR
21	34501	1	POIGNEE
22	99007	1	SERRE-FIL 3P
23	96716	2	VIS A TOLE 7981C 2,9X19-ST VZP
24	34509	1	BRIDE
25	34504	1	GAINE
26	34512	1	PLAQUETTE
27	33138	1	CABLE 2X1MM2 AVEC FICHE S

**BANTAM 9/18**

A PARTIR DU NO. DE SERIE 13434

TETE ASPIRANTE CPL.

AVEC LAMB MOTEUR 850W 116344-00

LISTE DE PIECES

40130

Index	No	pcs	Désignation
28	36126	1	CABLE THERMOPL. 12,5M
29	95490	1	VIS, CYL. BOMBEE M5X40-ST 4.8
30	95811	1	ECROU 6-PANS M5 0,8D-ST VZP
31	34514	2	JOINT MOTEUR
32	39252	1	MOTEUR D'ASPIRATION CPL.
32.1	33108	4	BOULONS A TETE BOMBEE
32.2	33143	2	BRIDE
32.3	35042	2	CHARBONE AVEC SUPPORT
32.4	43148	2	VIS
32.5	43149	1	PALIER
32.6	43151	1	RONDELLE D'APPUI
32.7	34529	1	ROTOR 216344-00
32.8	99601	2	ROULEMENT A BILLES 608.2Z
32.9	33140	1	JOINT CAOUTCOUC
32.10	34510	12	ISOLATION FICHE
32.11	98964	9	FICHE PLATE NON ISOL. V30.141
32.12	34528	1	STATOR 315809
32.13	33065	2	TOLE DE CONTACT
32.14	44557	1	FLASQUE DE MOTEUR
32.15	33061	1	ENTRE-TOISE
32.16	34530	1	HELICE DE TURBINE
32.17	43016	1	CARTER DE TURBINE
32.18	33063	1	DOUILLE D'ECARTEMENT
32.19	35078	1	HELICE DE TURBINE
32.20	34532	1	CARTER INF.
32.21	33064	1	RONDELLE
32.22	43150	1	RONDELLE

**BANTAM 9/18**

A PARTIR DU NO. DE SERIE 13434

TETE ASPIRANTE CPL.

AVEC LAMB MOTEUR 850W 116344-00

LISTE DE PIECES



40130

Index	No	pcs	Désignation
32.23	33198	1	ECROU 6-PANS 5/16" UNF
33	35030	1	CONNEXION
34	34511	1	THERMIQUE
35			
36	34533	1	BAGUE DE PROTECTION
37	96726	2	VIS A TOLE 7981C 4,8X16-ST VZP
38	34568	1	PLAQUE DE BAS P. MICROFIL
39	33156	1	CAOUTCHOUC D'ETANCHEITE L
40	42015	1	ULTRAFILTRE PICOVAC/BANTAM
41			
42	34032	1	LAMPE-TEMOIN
43	34034	1	INTERRUPTEUR A COMPRESSION
44	34033	0,19	TUYAU 5/3X1M
45			
46	34574	1	CABLE CPL.
47	34575	1	CABLE CPL.
48			
49			
50			
51			
52			

Teile-Liste / Parts List / Liste de pièces détachées 105/05

BANTAM 9/18 Kessel und Fahrgestell kpl. /  
Tank and carriage cpl. / cuves et chariot cpl.

1.7.96



## LISTE DE PIECES DE RECHANGE 105/05




30-105-012

Index	No art.	No nouveau	pcs	Désignation
1	037-101-012	32500	1	SAC EN PAPIER DUOVAC 18
1.1	037-105-041	42500	1	SAC EN PAPIER BANTAM 6/9
2	039-105-100	34525	1	CUVE 9 AV.2 ANSES DE SER.
3	039-106-051	35036	1	CUVE 18 AV.3 ANSES DE SER
4	039-106-081	35060	1	CHASSIS AVEC 5 ROUES
6	039-106-028	35021	5	ROUE DE GUIDAGE 50MM
6.1	039-106-082	35061	5	DOUBLE ROUE DE GUIDAGE
7	030-105-011	41105	1	FILTRE DE PROT. BANTAM 9
8	200-466-394	96756	2	VIS PT KA 50X30
9	200-985-016	98705	2	BAGUE DE SURETE DUBO 6,5
10	200-466-386	96754	4	VIS-PT KA 50X16
11	039-106-080	35059	2	FERMET.DE SERRAGE CPL.N
12	039-106-030	35022	1	JOINT
13	039-108-025	35509	1	MANCHON EXTERIEUR
14	039-110-035	34015	1	FERMETURE ENCLIQUETEE
15	039-110-034	34014	1	GOUPILLE CYLINDRIQUE 3X2
16	039-110-036	34016	1	RESSORT A PRESSON
17	059-255-030	43623	1	JOINT
18	039-105-103	34527	1	RACCORD DROITE
19	200-452-107	96726	4	VIS A TOLE 7981C 4,8X16
20	039-106-020	35017	1	CORBEILLE SAC A POUSSIER
21	039-105-235	34536	1	JOINT EN CAOUTCHOUC
22	039-106-021	35018	1	FILTRE A POUSSIERE
23	033-106-117	31120	1	DISP.PROTECTION DUOV18-3

Teile-Liste / Parts List / Liste de pièces détachées 105/06

BANTAM 9/18 Zubehör / Accessories / Accessoires

1.7.96



LISTE DE PIECES DE RECHANGE 105/06

800-000-001

Index	No art.	No nouveau	pcs	Désignation
1	039-105-095	34524	1	RACCORD COTE APP.LW32
2	039-069-065	33536	1	TUYAU D'ADMISSION 2,5M/32
3	033-069-067	41220	0	TUYAU 13 METRE SUPP. PAE
4	039-105-093	34523	1	COUDEE (POIGNEE)
5	033-105-022	41200	1	TUYAU NO.14 BANTAM
7	033-105-021	41300	2	TUBE NO. 84 1-P. BANTAM
8	033-105-300	41320	1	TUBE D'ASP.TELESCOP.NO 8
9	039-105-091	34522	1	ROTULE CPL.(SUCEUR,BANT
10	039-101-047	33173	1	LEVIER BASCULANT I
11	039-101-048	33174	1	LEVIER BASCULANT II
13	033-105-023	41400	1	SUCEUR COMBINE 49 BANTA
14	039-101-050	33175	1	SUPPORT DE ROTULE
15	037-101-051	32334	1	PLAQUE BROSE SUCEUR N.
16	039-100-097	33161	2	DOUILLE DE DISTANCE
17	039-100-098	33162	2	RESSORT A PRESSION,CONI
18	039-101-052	33176	1	TOLE DE PROTECTION
19	039-100-091	33159	2	RUBAN EN ETOFFE
21	200-452-050	96720	2	VIS A TOLE 7981C 3,5X25
22	200-454-046	96732	2	VIS A TOLE 7983C 3,5X13